



ASCAEL

linha
HORUS

wiki
HORUS




Verificação do laço da central (Checar laço)

-

4º PASSO




#EUTEAJUDO

1. Acessando o menu **CHECAR LAÇO**

- Pressione  para entrar no **MENU**
- Pressione  até encontrar o menu **CHECAR LAÇO**
- Pressione  para **ENTRAR**

```
* MENU DE CONFIGURACAO *  
< [SELECIONAR] >  
CHECAR LACO  
PRESSIONE MENU PARA ENTRAR
```

2. Selecionando o **LAÇO** a ser verificado

- Pressione  para selecionar o **LAÇO**
 - Pressione  para **ENTRAR**
-  O **LAÇO** que sai da central é sempre o **LAÇO 0**

```
(RESET)-SAIR  
LACO-00 < / >  
PRESSIONE MENU
```

3. Aguardando o preenchimento da **LISTA** de **ITENS**

- **AGUARDE** até a contagem chegar em 4


```
(RESET)-SAIR  
LACO-00 < / >  
AGUARDE 4
```

4. Selecionando o tipo de **ITENS** que serão verificados

- Selecione o campo **DISPOSITIVO**
- Pressione  para **ENTRAR**

```
(RESET)-SAIR  
→ DISPOSITIVO      AMPLIFICADOR  
PRESSIONE MENU
```

5. Verificando a **LISTA** de **PERIFÉRICOS** do **LAÇO**

- Pressione  ou  para percorrer os **ENDEREÇOS**

```
LACO-00 (RESET)-SAIR  
TOTAL DE DISPOSITIVOS - (001)  
END-(001) ↑/↓  
**VAZIO**
```